



macht ihre Lithium-Ionen-Akkus fit

Wichtiger Hinweis nach dem Zellentausch

**Vielen Dank für ihren beauftragten Zellentausch bei der Liofit GmbH!
Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise!**

Bei einigen Fahrrädern zeigt das Display nach dem Zellentausch noch eine zu geringe Reichweite an oder die Ladezustandslampen ihres Akkus erlöschen viel zu schnell. Dies liegt daran, dass die Steuerelektronik ihres e-Bikes noch nicht auf die neue Kapazität kalibriert ist.

Dazu bitte:

- 1. Akku vor der ersten Fahrt vollständig aufladen**
- 2. Akku komplett leer fahren**

Auch nach Erlöschen der letzten Lampe oder Restreichweite 0 km bis zum vollständigen Abschalten leer fahren. Bitte nicht zwischendurch aufladen!

- 3. Akku aufladen**

Danach ist ihr Akku kalibriert und die neue Reichweite wird ordnungsgemäß am Display oder den Lampen angezeigt.

weitere nützliche Informationen finden sie unter
www.liofit.com